

# MASCARILLA PLEGABLE KN95 SIN VÁLVULA (10 UNIDADES)

Cód. 00-01-520

## DESCRIPCIÓN

La mascarilla KN95 tiene en su parte superior un elemento flexible que permite moldearlo a la forma del puente nasal, fijándola a la cara. Los bordes deben adherirse a la cara y mentón en el momento de su colocación. Las mascarillas tienen dos tirantes para sujetarla ya sea a la parte posterior de la cabeza y cuello o a la parte trasera de ambos pabellones auriculares.

## FUNCIÓN

La tecnología de filtración anti-partículas de clase KN95 y los tejidos antibacterianos se adoptan para proteger y filtrar de forma eficaz las partículas de aire y bacterias de clase PM2.5. Un paciente con Covid 19 (+) al llevarla puesta va a evitar contagiar a otras personas. Una persona sin Covid 19 (-) evitará aspirar aerosoles o gotas que puedan contener el virus. Una mascarilla que haya cumplido su función correctamente podrá tener virus Covid 19 adherido a su parte externa o interna según sea el caso, de ahí la importancia en la correcta manipulación y desecho.

## PRECAUCIÓN

- No Reutilizable
- No calentar
- Cambiar la mascarilla si la respiración esta estresada
- No apto para niños menores de 3 años.
- No toque el área interior de la mascarilla
- Lávese bien las manos antes de ponerse la mascarilla.
- Almacenar a una temperatura entre -20o a 30o, humedad inferior al 80%
- Mascarillas uso Industrial.
- No aptas para Uso Médico.

## COMPOSICIÓN

- Material: No tejido / Tela Blanca, 5 capas FFP2, FFP3
- Tamaño: 12.7 x 11.7 cm
- Filtros: Con tratamiento electrostático.
- Elástico: Algodón de 16.5 cm
- 95% de eficiencia.
- La caja contiene 10 unidades en bolsas individuales.

